

# Manual básico de configuração

ATA (Adaptador de Terminal Analógico) Modelo Linksys PAP2T

# Índice

1	Obje	Objetivo deste documento							
2	Ente	Entendendo o que é um ATA3							
3	Qua	ndo utilizar o ATA	4						
4	Req	uisitos necessários	4						
5	Outr	as observações	4						
6	Insta	alação simples do ATA	5						
7	Con	figuração	5						
7	7.1 V	erificando o usuário (ramal) a ser configurado no ATA	5						
7	7.2 C	onfigurando a linha 1 do ATA Linksys PAP2T	6						
	7.2.1	SIP Settings	7						
	7.2.2	Proxy and Registration	7						
	7.2.3	Subscriber Information	8						
	7.2.4	Supplementary Service Subscription	8						
	7.2.5	Audio Configuration	9						
	7.2.6	Dial Plan	9						
	7.2.7	Confirmando as alterações	9						
7	7.3 C	onfigurando a linha 2 do ATA Linksys PAP2T	9						
8	Insti	ruções para discagem	10						

## 1 Objetivo deste documento

O objetivo principal deste documento é descrever os passos necessários para se utilizar um ATA como meio de se integrar aparelhos telefônicos convencionais ou ramais de um PABX legado ao sistema do PABX Virtual da Locaweb.

### 2 Entendendo o que é um ATA

A sigla **ATA** significa Adaptador de Terminal Analógico (do inglês *Analogic Terminal Adaptor*). É um equipamento que conecta o seu telefone analógico (convencional) ou PABX à sua rede de dados IP com acesso à Internet, permitindo assim fazer e receber chamadas telefônicas por VoIP.

Existe hoje uma grande variedade de modelos de ATA disponível no mercado e todos eles potencialmente podem ser utilizados em conjunto com o PABX Virtual. Este documento descreve os passos para a configuração de um deles, o **Linksys PAP2T**.

A figura abaixo mostra os principais indicadores de status do ATA Linksys PAP2T:



Os *LEDs* indicativos de status das linhas 1 e 2 permanecem desligados até que as respectivas linhas sejam configuradas, como veremos a seguir. Uma vez configuradas as linhas, o respectivo *LED* deverá permanecer aceso, a menos que a linha esteja em uso, quando então ficará piscando. A luz indicativa da Internet, por sua vez, mostra a atividade do *link* de Internet disponível para o ATA (caso permaneça desligada é sinal de que o *link* não está disponível).

A próxima figura mostra o painel traseiro do ATA Linksys PAP2T e suas portas de conexão:



Nela identificamos as duas portas (em verde) destinadas à conexão com telefones ou troncos analógicos de PABX, através de um cabo de telefone padrão com conector RJ-11. A porta Internet (em azul) é destinada a receber a conexão Internet vinda de um *modem* ou roteador também através de um cabo de rede padrão com conector RJ-45.

# 3 Quando utilizar o ATA

O ATA é indicado caso sua estrutura já possua uma base de telefones convencionais que você quer reaproveitar ao utilizar o PABX Virtual. Isto porque os ATAs possuem preços reduzidos, em comparação com os telefones IP disponíveis no mercado, e proporcionam boa qualidade de ligações, já que seus recursos não competem com outros aplicativos sendo executados em um mesmo computador (caso dos *Softphones*).

O Linksys PAP2T suporta conexão com dois aparelhos de telefone analógicos (como visto na figura 2), ou seja, até dois ramais do PABX Virtual. Ele também permite a compressão simultânea das chamadas nos dois canais, fazendo com que a qualidade de voz não se perca mesmo quando as duas linhas telefônicas estejam em uso.

## 4 Requisitos necessários

Para a utilização de um ATA em conjunto com o PABX Virtual, é necessário que sua rede de dados atenda aos seguintes requisitos:

- As portas 5060, 3478 e 3479 UDP e 10.000 a 20.000 UDP devem estar liberadas em seu *firewall* de acesso à Internet, de modo a permitir o tráfego das mensagens dos protocolos de voz sobre IP utilizados. A liberação destas portas deverá ser feita tanto para a entrada (*download*) quanto para a saída (*upload*) de pacotes de sua rede;
- 2. Deve ser disponibilizada uma taxa de transferência real de 42 Kbps para cada chamada simultânea, tanto pra *upload* quanto para *download*.

## 5 Outras observações

Ao elaborarmos este manual de instruções, consideramos que auxílio a problemas de instalação do ATA seja prestado pelo fabricante/revendedor do aparelho. Iremos apenas traçar os passos de instalação para um cenário simples e que atenda à maioria dos clientes do PABX Virtual. Configurações avançadas de rede e a distribuição do acesso à Internet fornecida pela sua operadora banda larga ou *link* dedicado deverão ser verificadas pelo administrador de sua rede.

Além disso, o suporte da Locaweb também se compromete a auxiliar nas configurações de ramal, *codec* de áudio e registro SRV, pois são estes os dados que influenciam na autenticação do ATA junto ao PABX Virtual.

# 6 Instalação simples do ATA

A seqüência de passos a seguir ilustra um cenário de instalação simples para o ATA Linksys PAP2T, num ambiente de rede onde temos um *link* de Internet, um *modem*, um roteador/*switch*, um telefone analógico e um computador que deve ter acesso à Internet:

- 1. Certifique-se que todos os equipamentos acima estão desligados;
- 2. Conecte o link de Internet ao modem;
- 3. Conecte o *modem* à porta **WAN** do roteador/*switch*, através de um cabo de rede com conectores RJ-45. Nunca utilize *hubs* em redes onde irá haver tráfego de voz, pois a qualidade das ligações tente a ser ruim quando se utiliza este dispositivo;
- 4. Conecte o roteador/*switch* à porta **INTERNET** do ATA, através de um cabo de rede com conectores RJ-45;
- Conecte o telefone analógico à porta PHONE 1 do ATA, usando um cabo de telefone padrão (com conector RJ-11);
- 6. Ligue seu modem e aguarde até que o acesso à banda larga esteja estabelecido (atenção à voltagem);
- 7. Ligue o roteador/switch e o ATA (atenção à voltagem);
- 8. Verifique que o *LED* **Power** está aceso e o *LED* **Status Internet** está piscando, o que indica que as conexões foram feitas com sucesso.

Ao final desse processo simples, você deverá ter uma configuração de rede como a esquematizada na figura abaixo:



Se necessário, consulte seu administrador de redes para instalações mais complexas.

Seguindo os passos acima, o ATA irá se conectar à rede de dados e receber um endereço IP via serviço DHCP. A partir do telefone analógico conectado ao ATA, retire o fone do gancho e disque rapidamente \* \* \* (quatro vezes a tecla asterisco). Você ouvirá uma mensagem (em inglês) anunciando o menu de opções do ATA. Tecle 110, seguido da tecla #. Uma gravação irá dizer pausadamente o número do IP atribuído ao ATA. Anote este valor e encerre a ligação.

# 7 Configuração

#### 7.1 Verificando o usuário (ramal) a ser configurado no ATA

Antes de configurar uma conta do PABX Virtual em um ATA, deve-se certificar de que ela exista no sistema. Primeiro acesse o Painel de Controle do PABX Virtual, através do endereço abaixo em seu navegador:

http://admin.locapabx.com.br/

Serão solicitados seu usuário e senha. Entre com o usuário e senha recebidos no e-mail de instruções do serviço, que você deve ter recebido assim que o serviço foi ativado em nossos servidores.

No menu acesse **Usuários > Ramais**, selecione os ramais que serão configurados no ATA e ajuste o ponto de acesso com a opção **Outros Dispositivos**. Assim, todas as **informações de conexão** necessárias para a configuração destes ramais em um ATA serão mostradas. Por favor, tome nota destas informações.

Para concluir esta etapa, clique no botão <u>Confirmar</u> e submeta suas configurações clicando em Ativar mudanças pendentes.

#### 7.2 Configurando a linha 1 do ATA Linksys PAP2T

De qualquer computador conectado à rede de dados em que se encontra o ATA, acesse seu sistema de configuração, utilizando um navegador web apontado para o endereço IP do ATA, obtido na seção 6. Por exemplo, se o endereço IP for 192.168.0.2, acesse no navegador o endereço <u>http://192.168.0.2/</u>.

Ao digitar o endereço IP do ATA no navegador, será exibido uma tela semelhante à figura abaixo:

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.					Firmware Version: 3.1.15(LS)
		Phone Adapter with	2 Ports for Voice-C	Over-IP	PAP2
Voice	info System Us	er 1 User 2			
		Basic View (switch to	advanced view)		Admin Login
System Information	DHCP: Host Name:	Disabled	Current IP: Domain:	200.234.208.69	
	Current Netmask: Primary DNS: Secondary DNS:	255.255.0.0 200.234.206.138	Current Gateway:	200.234.208.1	
Product Information	Product Name: Software Version:	PAP2T 3.1.15(LS)	Serial Number: Hardware Version:	FLI00G437451 0.1.5	
Sustam Status	Customization:	Open	Client Certificate.	Installed	
System stads	Current Time: Broadcast Pkts Sent:	1/1/2003 14:49:08 0	Elapsed Time: Broadcast Bytes Sent	02:14:57 :0	
	Broadcast Pkts Recv:	150899	Broadcast Bytes Recv:	18380130	
1	Broadcast Pkts Dropped	0	Broadcast Bytes Dropped:	0	
1	RTP Packets Sent:	0	RTP Bytes Sent:	0	
	RTP Packets Recv:	0	RTP Bytes Recv:	0	
	SIP Messages Senic SIP Messages Recv: External IP:	0	SIP Bytes Recv:	0	
Line 1 Status					
	Display Name:		User ID:	2006	
	Hook State:	On	Registration State:	Offline	
	Last Registration At. Message Waiting:	No	Call Back Active:	No	
	Last Called Number:		Last Caller Number:		
	Call 1 State:	Idle	Call 2 State:	Idle	
a di seconda	Call 1 Tone:	None	Call 2 Tone:	None	
	Call 1 Encoder:		Call 2 Encoder:		
	Call 1 FAX:		Call 2 FAX:		
a	Call 1 Type:		Call 2 Type:		
	Call 1 Remote Hold:		Call 2 Remote Hold:		
	Call 1 Peer Name:		Call 2 Peer Name:		
	Call 1 Peer Phone:		Call 2 Peer Phone:		
	Call 1 Duration:		Call 2 Duration:		
	Call 1 Packets Sent.		Call 2 Packets Recv:		
	Call 1 Bytes Sent:		Call 2 Bytes Sent:		
	Call 1 Bytes Recv:		Call 2 Bytes Recv:		
	Latency:		Latency:		
	Call 1 Jitter:		Call 2 Jitter:		
	Cail 1 Round Trip Delay:		Call 2 Round Trip Delay:		
	Call 1 Packets Lost:		Call 2 Packets Lost:		
	Call 1 Packet Error:		Call 2 Packet Error:		
	Port:		Call ∠ inapped RTP Port:		
					CISCO SYSTEMS
		Save Settings	Cancel Settings		

Primeiramente selecione a visualização completa dos parâmetros configuráveis do ATA acessando as opções **Admin Login** e **(switch to advanced view)** localizado no meio da página (*parte superior*). Verifique que será apresentado um menu conforme exibido abaixo:

LINKSY A Division of Cisco Systems,	B <sup>®</sup> Inc.	Firmware Version: 3.1.16(LS)
	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP	PAP2
Voice	Info System SIP Provisioning Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2	
	Advanced View (switch to basic view)	<u>User Login</u>

Finalmente, clique sobre a opção Line 1.

Indicamos abaixo apenas as configurações específicas e necessárias para o acesso ao PABX Virtual, marcando-as com um retângulo vermelho. Recomendamos também que todas as demais configurações contidas como padrão de fábrica não sejam alteradas a menos que se tenha conhecimento avançado das configurações do ATA.

Inicie a configuração habilitando a linha do ATA escolhida colocando o valor yes no item Line Enable.

A Division of Cisco Systems, In	B <sup>®</sup> nc.	Firmware Version: 3.1.15(LS)				
	Phone Adapter with 2 Ports for Voice-Over-IP					
Voice	Info System SIP Provisioning Regional Line 1 Line 2 User 1 User 2					
	Advanced View (switch to basic view)	<u>User Loqin</u>				
	Line Enable: yes 💌					
Streaming Audio Server (SAS)						
	SAS Enable: no SAS DLG refresh 30					
	Sink:					

#### 7.2.1 SIP Settings

SIP Settings			
	SIP Port:	5060	SIP 100REL Enable: no 💌
	EXT SIP Port:		Auth Resync-Reboot: yes 💌
	SIP Proxy-Require:		SIP Remote-Party-ID: no 💌
	SIP GUID:	no 💌	SIP Debug Option: none
	RTP Log Intvl:	0	Restrict Source IP: no 💌
	Referor Bye Delay:	4	Refer Target Bye 0
	Referee Bye Delay:	0	Refer-To Target Contact:
	Sticky 183:	no 💌	

#### 7.2.2 Proxy and Registration

Mantenha todas as configurações da tela apresentada abaixo conforme o padrão. Atenção especial aos seguintes campos:

**Proxy:** Este campo deve ser utilizado para configurar o endereço de rede ao qual o ATA deve se conectar para ativar o ramal do PABX Virtual. Informe aqui o endereço presente no campo **Servidor VoIP** das informações de conexão obtidas no item 7.1 deste documento;

Outbound Proxy: Preencha com o mesmo valor informado no campo Proxy acima.

Use Outbound Proxy: Preencha com yes.

**Register: yes** 

Register Expires: Preencha com 60.

Use DNS SRV: Preencha com no.

DNS SRV Auto Prefix: Preencha com no.

Proxy and Registration			
	Proxy:	xxx.locapabx.co	Use Outbound Proxy: yes 💌
	Outbound Proxy:	xxx.locapabx.co	Use OB Proxy In Jes Ves Ves
	Register:	yes 💌	Make Call Without Reg:
	Register Expires:	60	Ans Call Without Reg: no 💌
	Use DNS SRV:	no 💌	DNS SRV Auto Prefix: no 🗾
	Proxy Fallback Intvl:	60	Proxy Redundancy Method:
	Voice Mail Server:		Mailbox Subscribe 2147483647 Expires:

#### 7.2.3 Subscriber Information

Mantenha todas as configurações da tela apresentada abaixo conforme o padrão. Atenção especial aos seguintes campos:

**Display Name:** Informe o nome de exibição, que será utilizado no identificador de chamadas das ligações efetuadas por este ramal. (será visualizado por usuários que utilizem *Softphone* ou Telefone IP com visor alfanumérico);

**User ID:** Preencha com o valor do campo **Nome de usuário** das informações de conexão do ramal obtido no item 7.1, sempre no formato YYY.ramalZZZ;

**Password:** Preencha com o valor do campo **Senha** das informações de conexão do ramal obtido no item 7.1;

Subscriber Information					
	Display Name:	seu nome	User ID:	xxx.ram alxxxx	
	Password:	*****	Use Auth ID:	no 💌	
	Auth ID:			200 420 - 4.3	
	Mini Certificate:				
	SRTP Private Key:				

#### 7.2.4 Supplementary Service Subscription

Nesta tela são apresentadas algumas configurações globais do ATA. Não recomendamos que altere nada, a menos que tenha conhecimento avançado ou que tenha sido orientado pelo suporte do fabricante. O manual de usuários do aparelho pode trazer informações sobre estas configurações.

Supplementary Service Subscription					
	Call Waiting Serv:	yes 💌	Block CID Serv:	yes 💌	
	Block ANC Serv:	yes 💌	Dist Ring Serv:	yes 💌	
	Cfwd All Serv:	yes 💌	Cfwd Busy Serv:	yes 💌	
	Cfwd No Ans Serv:	yes 💌	Cfwd Sel Serv:	yes 💌	
	Cfwd Last Serv:	yes 💌	Block Last Serv:	yes 💌	
	Accept Last Serv:	yes 💌	DND Serv:	yes 💌	
	CID Serv:	yes 💌	CWCID Serv:	yes 💌	
	Call Return Serv:	yes 💌	Call Back Serv:	yes 💌	
	Three Way Call Serv:	yes 💌	Three Way Conf Serv:	yes 💌	
	Attn Transfer Serv:	yes 🔻	Unattn Transfer Serv	yes 💌	
	MVI Serv:	yes 💌	VMW Serv:	yes 💌	
	Speed Dial Serv:	yes 💌	Secure Call Serv:	yes 💌	
	Referral Serv:	yes 💌	Feature Dial Serv:	yes 💌	
	Service Announcement Serv:	no 💌			

#### 7.2.5 Audio Configuration

Em Preferred Coded selecione a opção G729a e na opção Use Pref Codec Only escolha a opção no.

Audio Configuration					
	Preferred Codec:	G711u 💌	Silence Supp Enable:	no 💌	
	Use Pref Codec Only:	no 💌	Silence Threshold:	medium 💌	
	G729a Enable:	yes 💌	Echo Canc Enable:	yes 💌	
	G723 Enable:	yes 💌	Echo Canc Adapt Enable:	yes 💌	
	G726-16 Enable:	yes 💌	Echo Supp Enable:	yes 💌	
	G726-24 Enable:	yes 💌	FAX CED Detect Enable:	yes 💌	
	G726-32 Enable:	yes 💌	FAX CNG Detect Enable:	yes 💌	
	G726-40 Enable:	yes 💌	FAX Passthru Codec	G711u 💌	
	DTMF Process INFO:	yes 💌	FAX Codec Symmetric:	yes 💌	
	DTMF Process AVT:	yes 💌	FAX Passthru Method:	NSE	
	DTMF Tx Method:	Auto 💌	FAX Process NSE:	yes 💌	
	Hook Flash Tx Method:	None 💌	FAX Disable ECAN:	no 💌	
	Release Unused Codec:	yes 💌			

#### 7.2.6 Dial Plan

Em Dial Plan, informe a linha (8\*x.\*\*S0|8\*x.\*x.|\*x.|\*x.\*|\*x.\*\*|\*x.\*x.|\*x.\*x.|\*x.\*x.), mantendo as outras opções sem alteração.

Dial Plan			
	Dial Plan:	(8*x.**\$0 8*x.*x. *x. *x.* *x.** *x.*x. *x.*x.* x.)	
	Enable IP Dialing:	no Emergency Number:	

#### 7.2.7 Confirmando as alterações

Concluídas as etapas acima, bastará clicar sobre o botão **Save Settings** no rodapé do sistema de configuração do ATA para gravar e ativar as alterações. Aguarde então cerca de 2 minutos e verifique se o *LED* **Status Linha 1** está aceso e, ao retirar o fone do gancho, já consegue ouvir o tom de linha do telefone convencional que estiver conectado ao ATA.

#### 7.3 Configurando a linha 2 do ATA Linksys PAP2T

Para habilitar a linha 2 do ATA para um ramal diferente do que foi configurado na linha 1, acesse a opção Line 2:

LINKSYS A Division of Cisco Systems, Inc.	0								Firmware Version: 3.1.15(LS)
				Phone Ada	pter with 2	Ports fo	r Voice-	Over-IP	PAP2
Voice	Info	System	SIP	Provisioning	Regional	Line 1	Line 2	User 1 User 2	
				Advanced \	<b>/iew</b> <u>(switch</u>	n to basic	<u>view)</u>		<u>User Loqin</u>

Repita os mesmos passos mostrados para a linha 1, alterando apenas a seção **Subscriber Information**, para usar as informações do novo ramal, e a seção **SIP Settings**, para um valor diferente daquele usado no mesmo campo da linha 1 (pode-se usar para a linha 2, por exemplo, **5061**).

### 8 Instruções para discagem

A discagem a partir de um telefone analógico segue o mesmo formato definido para ramais do PABX Virtual, ou seja:

Ligações entre ramais: digite o número do ramal Ligações locais: 0 + número telefônico Ligações interurbanas: 00 + código de área + número telefônico Ligações internacionais: 000 + código do país + código de área + número telefônico Central de Caixa Postal: \*9 Caixa Postal de um ramal: \*9\* + número do ramal